




## การเปลี่ยน PassWord





#### เมื่อปุ่ม OK ของช่อง Changing password for "root" ให้

1. ที่ช่อง Enter old password กดปุ่ม OK จะมี Cursor ปรากฏขึ้นมา ให้ป้อน password เดิมลงไป (ถ้าตั้งเดิมเลย ก็จะเป็น dreambox) ป้อนเสร็จให้กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม V เพื่อเลื่อนไปบรรทัดถัดไป
2. ที่ช่อง Enter new password ทำเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1. โดยใส่ password ที่ต้องการลงไป (ต้องไม่เกิน 8 ตัว)
3. ที่ช่อง Re-enter new password ให้ป้อน password ที่ได้ป้อนไปแล้วในขั้นตอนที่ 2. ข้ามครั้งเพื่อยืนยัน
4. ติ่งที่ช่องข้างหน้า delete old password? ให้มีเครื่องหมาย เพื่อยืนยันลบ password เดิม
5. กดปุ่มเขียว เพื่อบันทึก

หมายเหตุ : ถ้าไม่ทราบว่าปุ่มไหนแทนอะไร ก็ให้กดปุ่ม Info จะมีหน้าต่างอธิบายปุ่มๆ ต่างแสดงขึ้นมา ดังภาพข้างล่าง

