







การสแกนช่องรายการ

มีให้เลือก 2 วิธี คือ 1. Automatic Transponder Scan และ 2. Manual Transponder Scan


วิธีที่ 1. : Automatic Transponder Scan


วิธีนี้ จะเป็นการสแกนแบบที่เรียกว่า อัตโนมัติ คือไม่ต้องป้อนค่าใดๆเลย แต่ถ้าทำแล้วยังไม่ได้ ให้ลองใช้วิธีที่ 2. ดู







วิธีที่ 2. : Manual Transponder Scan





จากหน้าจอที่ปรากฏดังข้างบน ให้

1. เลือกดาวเทียมที่ต้องการ จาก Drop DownLists
2. ป้อนค่า Frequency ที่ได้มา
3. เลือก Polarity ว่าเป็น horizontal หรือ vertical
4. เลือก FEC ตามค่าที่ได้มาหรือไม่ก็เลือกเป็น Auto
5. ป้อนค่า Symbol Rate ตามค่าที่ได้มา
6. ดั้งที่ช่องหน้า network search ให้มีเครื่องหมาย แสดงว่าถูกเลือก
7. กดปุ่มเขียวที่ Remote หรือเลือก start scan แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเริ่ม สแกนช่องรายการ



Scan is in progress... please wait

Scan is in finished, press ok to close window

